

Dörrstängare



- Kontrollera att alla fastsättningsskruvar är åtdragna
- Knäpp isär leden och smörj
- Kontrollera stängningshastighet och tillslag
- Kontrollera att ev. tidsfördröjd stängning fungerar och är rätt injusterad samt notera tidsfördröjningen i sekunder
- Kontrollera att ev. dörrkoordinator och ev. tillhörande medbringare säkerställer att dörrbladen stänger i rätt ordning
- Kontrollera att ev. elektrisk uppställning fungerar och kan hävas manuellt
- Testa ev. intern rökdetektor genom ev. testknapp eller detektering av rök
- Kontrollera att rätt matningsspänning erhålls och att ev. extern utrustning ger rätt signaler/impulser
- Kontrollera att ev. öppningsbroms är rätt inställd och att dörren ej slår i bakomvarande vägg el. dyligt
- Smörj glidytor med ASSA låsfett för att underlätta stängning



Dörrautomatik

- Kontrollera att alla fastsättningsskruvar är åtdragna
- Kontrollera stängnings- och öppningshastighet så att rätt hastigheter är injusterade och tillslag vid behov
- Genomför funktionskontroll
- Kontrollera kablage, kabelöverföring och kontaktdon
- Rengör oxiderade ytor och ersätt kablage vid kabelskador
- Kontrollera att eventuella indikeringar fungerar
- Kontrollera att styrenheten får rätt spänning
- Kontrollera eventuell batteribackup
- Kontrollera säkerhetssensorer där sådana är monterade
- Smörj glidytor med ASSA låsfett för att underlätta stängning