



Monteringsanvisning ADITECH Dörrtillslutare

1. Märk ut dörrtillslutarens placering på dörren.
Vid montering får avståndet mellan dörrtillslutare och låssidan ej understiga 115 mm.
2. Därefter tas axeltappen "X" bort. Säkringskruven "A" lossas. Cyklindern skruvas ut medan kåpan monteras på dörren. Cyklindern skruvas tillbaka. Cyklinderns gängtapp skall ligga jämt med överkanten på del "Y". Cyklindern hopmonteras med huset. Axeltappen "X" säkras med segersäkringen.
3. Fånghakrokan fästes på dörrkarmen i sina ovala hål så att dörrtillslutarens gummirulle nästan tangerar krokens ytterdel då dörren förs in mot stängningsläge.
4. För dörrtillslutare kan stängningshastigheten regleras med en sexkantnyckel genom att vrida kolvstången något till höger (långsam) eller vänster (snabb).
När stängningshastigheten är reglerad, skruvas säkringskruven "A" fast.
5. Montagemåttet C är ca 90 mm (-4 mm)