



Initiering motorlås

1. Dörr öppen, låset olåst
2. Alla Dip switchar OFF, ingen slutning 11-12
3. Spänning på, vänta till blå (WDG) flimrar och gul (PWR) tänds
4. Stäng av spänning och sätt Dip 8 ON (Stand alone)
5. Provkör låsen