

Funktioner

Indikeringar

Rött sken= låset låst

Grönt sken= låset olåst

Grönt sken blinkar= temporär upplåsning, låser efter inställd tid

Temporär upplåsning= vrid nyckeln åt höger, indikering blinkar grönt

Permanent upplåsning= vrid nyckeln åt vänster, indikering lyser fast grönt.


Återlåsning sker genom att nyckeln vrids åt höger.

Återställning av larm. (nöd knapp intryckt)

- Vrid och släpp ut nöd knapp
- Stäng dörr.
- Vrid nyckeln åt höger



Inkoppling av utrymningsterminal 1340-20



Externa indikeringar och styrningar

